

## Compass Podložka pod SPZ CARBON STRIP

Cena: 130 Kč



Podložka je vybavena spodní lištou se zajišťovacími zámečky a celou řadou montážních otvorů, díky kterým je její upevnění opravdu univerzální. Návod na montáž: Oddělte spodní lištu v místě výlisků (pokud je součástí podložky). Namontujte podložku na vozidlo pomocí vhodných šroubů. SPZ nasuňte do spodní strany podložky. Spodní lištu pomocí zámečků nacvakněte do podložky tak, aby pevně držela SPZ v podložce.

Technické údaje:

- barva: černá
- barva rámečku: černá-šedá (carbon)
- velikost: 52,5 x 13 x 1 cm
- pro velikost: SPZ / RZ 520 x 110 mm

Obsah balení:

- 1 x podložka